8. Schematic Diagram

8-1 CD Part



C1/C4
1998.8.27

8-2 MAIN Part


FRONT/END SECTION
TUNER-PACK
IIC1 LA1851N
IIC1 LA1851N FM/AM IFHMPX
PLL SECTION
MIC1 LC72131
AM 2BAND (OPTION)
MW/LW 3BAND(OPTION)
MICOM PART
UIC1 MICOM KS57C2916
FRONT PCB PART
LCD-DISPLAY
TO CDP PART
L-CH SIGNAL
R-CH SIGNAL
L-REC SIGNAL
R-REC SIGNAL
+8V Vcc
+5V Vcc
JIC301 KA22291 PRE/REC AMP
GIC1 TDA7440D FUNCTION & VOLUME AMP
VOLUME
TREBLE
BASS
SPKR ATT LEFT
SPKR ATT RIGHT
IC2-BUS-DECODER-LATCHES
SUPPLY
INPUT-MULTIPLEXER
GAIN
0/30dB 2dB-STEP
SIC1 BA4560
AIC601 TA8207K POWER AMP
7808
7805
TO CD PART
MODEL
DESIGNER
APR/DATE
FOR USE
rcdm70.s